

Vážený zákazníku,

činnosti popsané v tomto návodu předpokládají, že máte k dispozici servisní sadu, která obsahuje nářadí a pomůcky potřebné pro kvalitní provedení změny popisů ze samolepících fólií. Pokud potřebujete servisní sadu objednat nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na E-mailové adrese [servis@znaceni.cz](mailto:servis@znaceni.cz), nebo na níže uvedených tel. číslech.

Při provádění změny fóliového popisu postupujte takto:

### **1. Odstranění starého popisu.**

Pomocí špičky lámacího nožíku odehneme rožek fólie (pozor na riziko poškození podkladní plochy). Poté fólii uchopíme prsty za odehnutý rožek a pomalým tahem fólii odloupneme. Pokud tuto operaci provádíme při pokojové teplotě a pomalu, zůstává lepidlo na odstraňované fólii, což velmi usnadňuje následnou očistu podkladní plochy.

### **2. Očištění podkladní plochy.**

Pro očištění podkladní plochy použijte lékárenský benzín. Pokud na podkladní ploše zůstaly zbytky lepidla, použijte nejdříve přípravek G-OFF. Odstraňování starého lepidla provádějte běžnou textilií nebo čistícím papírem, nepoužívejte netkanou textilií ze servisní sady, došlo by k jejímu znečištění lepidlem.

### **3. Rozměření a vyznačení polohy nového popisu.**

Při rozměřování používejte vždy takové měřidlo, aby nedošlo k poškození povrchu informačního prvku. Používejte vždy měkkou tužku (tvrdost č. 1).

### **4. Nalepení nového popisu.**

Při umístění textu na řádek je třeba respektovat skutečnost, že některé znaky (V U O C G ...) zasahují pod řádek. Proto usazujte text vždy na spodní hranu rovných písmen (N H R E K ...).

Před lepením sejmeme opatrně spodní krycí papír a celý popis, který drží na přenosové fólii přilepíme na připravený podklad. Pro kvalitní výsledek (lepení bez vzduchových bublin po nalepenou fólii) je vhodné pokládat popis nejdříve v jednom bodě a teprve potom položit zbývající část popisu. Pak nalepený text důkladně zahladíme stěrkou a opatrně odlepíme průhlednou přenosnou fólii. Musíme přitom dbát na to, abychom neodlepovali současně nalepené texty.

### **5. Očištění rozměřovacích čar.**

Pro odstranění rozměřovacích čar použijeme lékárenský benzín a netkanou textilií. Při pohybu textilií přes čerstvě nalepený text je třeba volit takový směr pohybu, aby nedošlo k odlepení špiček (např. u znaků M, V apod.) nebo tenkých linií.

ISE - 04-02-23 HOR 04-09-12